

Beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise zu den einzelnen Baugruppen. Diese erleichtern Ihnen den Einbau, helfen Ihnen Zeit zu sparen und garantieren einen reibungslosen, störungsfreien Betrieb der Anlage.

Vorgehensweise bei der Montage

Aus der Praxis hat sich folgende Installationsweise bewährt:

Zuerst die Klingelplatte einbauen. Dabei ist darauf zu achten, daß kein Wasser zwischen der Frontplatte und dem Untertastkasten eindringen kann. Danach den Türlautsprecher montieren, Netztransformator anschließen und den ersten Teilnehmerapparat setzen. Alle Funktionen wie Rufen, Gegensprechen und Türöffnen überprüfen. Danach die weiteren Teilnehmerapparate montieren und auf Funktion überprüfen.

Bitte achten Sie darauf, daß Sie die Bedienungshinweise (bei jedem Teilnehmergerät) den Anwendern übergeben und Sie die Funktion der Gegensprechanlage, insbesondere die Funktion der Mißbrauch- und Abhörsperre den Teilnehmern erklären.

Einbautürlautsprecher TAF / THT

- Darauf achten, daß Lautsprecher und Mikrofon nicht verdeckt montiert werden.
 - Zum Anschluß 7-poligen Stecker ziehen.
 - Optimale Lautstärkeregelung durch die 2 rückwärtigen Potentiometer mit Drehstiften
□ = Mikrofon = Hören am Teilnehmergerät □ = Lautsprecher = Hören am Türlautsprecher
- Zur Grundeinstellung drehen Sie beide Potentiometer in fast 0-Stellung. Zuerst in kleinen Millimeterschritten so weit das Mikrofon-Potentiometer aufdrehen, bis die Lautstärke im Teilnehmerapparat passend ist. Danach wie beim Mikrofon das Lautsprecher-Potentiometer aufdrehen. Sollte ein Rückkopplungspfeifen auftreten, drehen Sie die beiden Potentiometer in minimalen Schritten zurück, da diese übersteuert wurden.

Mikrofonmontage

- Für eine optimale Sprachlautstärke ist das Mikrofon so weit wie möglich vom Lautsprecher entfernt zu montieren (Länge der mitgelieferten Mikrofonzuleitung = ca. 500 mm).
- Bohren Sie ein Loch mit 12mm Ø in die vorhandene Klingelplatte.
- Mikrofonbuchse mit Anschlußkabel von vorne in das Loch stecken, mit der Kunststoffmutter befestigen und den 3-poligen Stecker in den Einbautürlautsprecher stecken (kann verdreht werden).

Mißbrauch-/Abhörsperre

- Mehrere Mißbrauch-/Abhörsperren werden einfach mit Ihren Klemmen 2 und 7 parallel verbunden.
- Ziehen Sie die Anschlußklemmen nicht zu fest an, da diese sich verdrehen könnten und es dadurch zu Unterbrechungen kommen könnte.

Wand-/Tischapparat WAF

- Achten Sie darauf, daß genügend Platz unterhalb des WAF frei bleibt (ca. 20-30 cm), da es ansonsten zu Rückkopplungen kommen könnte.
- Untere Befestigungsschraube etwas lösen, Deckel unten nach vorne ziehen und nach oben abheben.
- Wandbefestigung nur durch die vorgesehenen Befestigungslöcher, Schrauben nur leicht anziehen, da ansonsten die Ausgleichswirkung der Gummifüßchen verloren geht.
- Anschlußdrähte nur durch das vorgesehene Kabeldurchführloch einführen.
- Keine vorhandenen Löcher aufbohren oder neue Löcher in die Grundplatte bohren, da es ansonsten zu Rückkopplungen kommen kann.
- Kontrollieren Sie den richtigen Sitz der Gummidichtung um die Elektronikplatine. Es dürfen keine Drähte über die Gummidichtung geführt werden, da es ansonsten zu Rückkopplungen kommen könnte.
- Kappe oben einhängen, nach unten klappen und Befestigungsschraube anziehen.
- Kontrollieren Sie den festen Sitz der Kappe und die Funktion der beiden Taster.
- Es können maximal 2 WAF parallel angeschlossen werden, wovon jedoch nur einer eingeschaltet werden darf. Bei 2 parallel eingeschalteten WAF kann es zu Rückkopplungen kommen.

Haustelefon HTF-W

- Hörer abnehmen, obere Befestigungsschraube lösen, Deckel nach vorne abziehen.
- Nach Anschluß und Montage der Kappe kontrollieren Sie bitte die Funktion der Taster und des Gabelumschalters.
- Es können bis zu 4 HTF-W parallel angeschlossen werden. Bei mehreren, parallel eingeschalteten HTF-W kann es zu Rückkopplungen kommen.

Namensschildbeleuchtung

- Bei der hörerlosen Gegensprechanlage (Einbautürlautsprecher TAF) sollten nicht mehr als 2 Soffittenlampen 24V 3W angeschlossen werden. Falls Sie mehr Lampen benötigen, können Sie bis zu 4 Stück paarweise in Reihe schalten.
- Bei der Höreranlage können bis zu 4 Soffittenlampen 24V 3W parallel angeschlossen werden.

Haben Sie noch technische Fragen? Rufen Sie uns doch einfach an.